

INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
 ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 118A

Welding and heat-resistant glove, unlined, full grain goatskin, split cowhide, Cat. III, white, yellow, reinforced seams, withstands welding sparks and grinding splash, elasticated 180°, for arround work

EN ISO 21420:2020 3121X
EN 388:2016+A1:2018

EN 407:2020 Type B
 412X4X **EN 12477:2001**
 + A1:2005

EN 1149-2:1997
 $R > 1,0 \times 10^6 \Omega$

OUTER MATERIAL SPECIFICATION Leather, natural latex
SIZE RANGE (EU) 7,8,9,10,11,12
EU-TYPE EXAMINATION 2777 Satra Technology Europe Ltd Braconch Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland
ONGOING CONFORMITY CARRIED BY 2777 Satra Technology Europe Ltd Braconch Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland
UKCA-TYPE EXAMINATION 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom
UKCA ONGOING CONFORMITY CARRIED BY 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

UKCA 0321

Made in Pakistan

ONLY FOR EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS
ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЮ ТР ТС 019/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ»

UK-IMPORTER
 Ejendals Ltd, Sweden House, 5 upper Montagu Street, London, England, W1 2AG
EJENDALS AB
 Limavågsvägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
 info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com
 Declaration of Conformity → www.ejendals.com/conformity

ejendals

INSTRUCTIONS FOR USE - CATEGORY III
 SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

DECLARATION OF CONFORMITY
 www.ejendals.com/conformity

Carefully read these instructions before using this product.
EXPLANATION OF PICTOGRAMS = Below the minimum performance level for the given individual hazard "X" Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material
Warning! This product is designed to provide protection specified in PPE Regulation (EU) 2016/425 and PPE Regulation 2016/425 as amended and brought into UK law with the detailed levels of performance presented below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection to be taken when exposed to hazardous chemicals or other high risk situations. The performance levels are for products in new condition and do not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation, etc.

EN 407:2020 PROTECTIVE GLOVES AGAINST THERMAL RISKS (HEAT AND/OR FIRE)
A: Limited flame spread
B: Contact Time
C: Convective heat
D: Radiant heat
E: Small quantities of molten metal
F: Large quantities of molten metal

Min. 0; Max. 4

Warning! EN 407:2020 is the glove consists of separate parts which are not necessarily permanently joined together and the protection only apply to the complete assembly. If the gloves have a perforation level <1, or X in limited flamespread in EN 407:2020 the gloves should not come in contact with naked flame. However, when exposed to hazardous chemicals or other high risk situations, the gloves must be treated as molten metal is not suitable for welding activities. In the event of a molten metal splash the glove may not eliminate the risk of burn and the user shall leave the working place immediately and take off the glove.

EN 388:2016+A1:2018
A: Abrasion resistance
B: Blade cut resistance
C: Convective heat
D: Radiant heat
E: Small quantities of molten metal
F: Large quantities of molten metal

Min. 0; Max. 4

PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS. Protection levels are measured from areas of glove panel. **Warning:** For gloves with two or more layers the overall classification of EN 388:2016+A1:2018 does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. Do not use these gloves near moving elements or machinery with unprotected parts. For falling during the test resistance time, the coupe test method is only indicative while the TDM cut resistance tests is the reference performance result.

EN 12477:2001+A1:2005
G: Impact Protection
P=Pass

Warning! EN 12477:2001+A1:2005 has no standardised test method of present for detecting UV penetration of materials for gloves but the current methods of construction of protective gloves for welders do not normally allow penetration of UV radiation. When gloves are intended for arc welding, these gloves do not provide protection against electric shock (EN 60905:2001+A1:2005) and electrical resistance is reduced if gloves are wet, dirty or soaked with sweat, which could increase the risk.
TYPE B HIGHER DEXTERITY
LOWER OTHER PERFORMANCE
EN 1149-2:1997 PROTECTIVE CLOTHING - ELECTROSTATIC PROPERTIES - PART 2: Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance).
EN ISO 21420:2020 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHOD
Fire finger test: Min. 1; Max. 5
FITTING AND SIZING. All sizes comply with the EN ISO 21420:2020 for comfort, fit and dexterity, if not explained on the front page.
STORAGE AND TRANSPORT. Store in dry and dark condition, between +10° - +30°C
INSPECTION BEFORE USE. Wash and dry your hands completely before donning the gloves. When before, use, inspect the gloves for any defects or imperfections and avoid wearing damaged gloves. Ensure the gloves fit well. When removing your gloves, hold the outside edge of the glove and peel it away from your hand. Use a gloved hand to lift and peel the remaining glove off from the inside. Where hazardous chemicals are handled do not touch the outer surface of the glove.
CARE AND MAINTENANCE. Gloves/leaves that can be mechanically washed with plain laundry syndets. It is the customer or launderer who is responsible for the performance of the gloves after laundering when the gloves have already been used. Eyeglasses cannot be held liable for this.
DISPOSAL: According to local environmental legislations. The gloves contain no hazardous substances. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.

EN 1149-2:1997 PROTECTIVE CLOTHING - ELECTROSTATIC PROPERTIES - PART 2: Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance).
EN ISO 21420:2020 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHOD
Fire finger test: Min. 1; Max. 5
FITTING AND SIZING. All sizes comply with the EN ISO 21420:2020 for comfort, fit and dexterity, if not explained on the front page.
STORAGE AND TRANSPORT. Store in dry and dark condition, between +10° - +30°C
INSPECTION BEFORE USE. Wash and dry your hands completely before donning the gloves. When before, use, inspect the gloves for any defects or imperfections and avoid wearing damaged gloves. Ensure the gloves fit well. When removing your gloves, hold the outside edge of the glove and peel it away from your hand. Use a gloved hand to lift and peel the remaining glove off from the inside. Where hazardous chemicals are handled do not touch the outer surface of the glove.
CARE AND MAINTENANCE. Gloves/leaves that can be mechanically washed with plain laundry syndets. It is the customer or launderer who is responsible for the performance of the gloves after laundering when the gloves have already been used. Eyeglasses cannot be held liable for this.
DISPOSAL: According to local environmental legislations. The gloves contain no hazardous substances. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.

EN 1149-2:1997 PROTECTIVE CLOTHING - ELECTROSTATIC PROPERTIES - PART 2: Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance).
EN ISO 21420:2020 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHOD
Fire finger test: Min. 1; Max. 5
FITTING AND SIZING. All sizes comply with the EN ISO 21420:2020 for comfort, fit and dexterity, if not explained on the front page.
STORAGE AND TRANSPORT. Store in dry and dark condition, between +10° - +30°C
INSPECTION BEFORE USE. Wash and dry your hands completely before donning the gloves. When before, use, inspect the gloves for any defects or imperfections and avoid wearing damaged gloves. Ensure the gloves fit well. When removing your gloves, hold the outside edge of the glove and peel it away from your hand. Use a gloved hand to lift and peel the remaining glove off from the inside. Where hazardous chemicals are handled do not touch the outer surface of the glove.
CARE AND MAINTENANCE. Gloves/leaves that can be mechanically washed with plain laundry syndets. It is the customer or launderer who is responsible for the performance of the gloves after laundering when the gloves have already been used. Eyeglasses cannot be held liable for this.
DISPOSAL: According to local environmental legislations. The gloves contain no hazardous substances. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.

EN 1149-2:1997 PROTECTIVE CLOTHING - ELECTROSTATIC PROPERTIES - PART 2: Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance).
EN ISO 21420:2020 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHOD
Fire finger test: Min. 1; Max. 5
FITTING AND SIZING. All sizes comply with the EN ISO 21420:2020 for comfort, fit and dexterity, if not explained on the front page.
STORAGE AND TRANSPORT. Store in dry and dark condition, between +10° - +30°C
INSPECTION BEFORE USE. Wash and dry your hands completely before donning the gloves. When before, use, inspect the gloves for any defects or imperfections and avoid wearing damaged gloves. Ensure the gloves fit well. When removing your gloves, hold the outside edge of the glove and peel it away from your hand. Use a gloved hand to lift and peel the remaining glove off from the inside. Where hazardous chemicals are handled do not touch the outer surface of the glove.
CARE AND MAINTENANCE. Gloves/leaves that can be mechanically washed with plain laundry syndets. It is the customer or launderer who is responsible for the performance of the gloves after laundering when the gloves have already been used. Eyeglasses cannot be held liable for this.
DISPOSAL: According to local environmental legislations. The gloves contain no hazardous substances. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.

EN 1149-2:1997 PROTECTIVE CLOTHING - ELECTROSTATIC PROPERTIES - PART 2: Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance).
EN ISO 21420:2020 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHOD
Fire finger test: Min. 1; Max. 5
FITTING AND SIZING. All sizes comply with the EN ISO 21420:2020 for comfort, fit and dexterity, if not explained on the front page.
STORAGE AND TRANSPORT. Store in dry and dark condition, between +10° - +30°C
INSPECTION BEFORE USE. Wash and dry your hands completely before donning the gloves. When before, use, inspect the gloves for any defects or imperfections and avoid wearing damaged gloves. Ensure the gloves fit well. When removing your gloves, hold the outside edge of the glove and peel it away from your hand. Use a gloved hand to lift and peel the remaining glove off from the inside. Where hazardous chemicals are handled do not touch the outer surface of the glove.
CARE AND MAINTENANCE. Gloves/leaves that can be mechanically washed with plain laundry syndets. It is the customer or launderer who is responsible for the performance of the gloves after laundering when the gloves have already been used. Eyeglasses cannot be held liable for this.
DISPOSAL: According to local environmental legislations. The gloves contain no hazardous substances. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
 www.ejendals.com/conformity

FÖRKLARING AV SYMBOLER = UNDER MINIMINIVÅR FÖR ANGIVNA ENKELT FARA
A: Begränsad flammspridning
B: Kontakttid
C: Konvektiv värme
D: Strålningvärme
E: Små mängder smält metall
F: Stora mängder smält metall

SKYDDSHANDSAR MOT TERMISKA RISKEN (HETTA OCH/ELLER BRAND)
A: Begränsad flammspridning
B: Kontakttid
C: Konvektiv värme
D: Strålningvärme
E: Små mängder smält metall
F: Stora mängder smält metall

SKYDDSHANDSAR MOT MEKANISKA RISKEN Skyddsivåer gäller ytan av handens handflata. I samband med EN 388:2016+A1:2018 gäller resultatet för materialet höger eller vänst hand. PÅ grund av reducerad skåpa i varning med skåpbekämpningstestet är coupe-testresultat endast indicativa, medan TDM-skåpbekämpningstestet ger ett prestandabaserat och används som referens. Endast för arbeten med minimala risknivåer. Använd inte handskar nära rörliga maskindelar på ett sådant sätt.
SKYDDSHANDSAR MOT MEKANISKA RISKEN Skyddsivåer gäller ytan av handens handflata. I samband med EN 388:2016+A1:2018 gäller resultatet för materialet höger eller vänst hand. PÅ grund av reducerad skåpa i varning med skåpbekämpningstestet är coupe-testresultat endast indicativa, medan TDM-skåpbekämpningstestet ger ett prestandabaserat och används som referens. Endast för arbeten med minimala risknivåer. Använd inte handskar nära rörliga maskindelar på ett sådant sätt.

SKYDDSHANDSAR MOT MEKANISKA RISKEN Skyddsivåer gäller ytan av handens handflata. I samband med EN 388:2016+A1:2018 gäller resultatet för materialet höger eller vänst hand. PÅ grund av reducerad skåpa i varning med skåpbekämpningstestet är coupe-testresultat endast indicativa, medan TDM-skåpbekämpningstestet ger ett prestandabaserat och används som referens. Endast för arbeten med minimala risknivåer. Använd inte handskar nära rörliga maskindelar på ett sådant sätt.

SKYDDSHANDSAR MOT MEKANISKA RISKEN Skyddsivåer gäller ytan av handens handflata. I samband med EN 388:2016+A1:2018 gäller resultatet för materialet höger eller vänst hand. PÅ grund av reducerad skåpa i varning med skåpbekämpningstestet är coupe-testresultat endast indicativa, medan TDM-skåpbekämpningstestet ger ett prestandabaserat och används som referens. Endast för arbeten med minimala risknivåer. Använd inte handskar nära rörliga maskindelar på ett sådant sätt.

SKYDDSHANDSAR MOT MEKANISKA RISKEN Skyddsivåer gäller ytan av handens handflata. I samband med EN 388:2016+A1:2018 gäller resultatet för materialet höger eller vänst hand. PÅ grund av reducerad skåpa i varning med skåpbekämpningstestet är coupe-testresultat endast indicativa, medan TDM-skåpbekämpningstestet ger ett prestandabaserat och används som referens. Endast för arbeten med minimala risknivåer. Använd inte handskar nära rörliga maskindelar på ett sådant sätt.

SKYDDSHANDSAR MOT MEKANISKA RISKEN Skyddsivåer gäller ytan av handens handflata. I samband med EN 388:2016+A1:2018 gäller resultatet för materialet höger eller vänst hand. PÅ grund av reducerad skåpa i varning med skåpbekämpningstestet är coupe-testresultat endast indicativa, medan TDM-skåpbekämpningstestet ger ett prestandabaserat och används som referens. Endast för arbeten med minimala risknivåer. Använd inte handskar nära rörliga maskindelar på ett sådant sätt.

SKYDDSHANDSAR MOT MEKANISKA RISKEN Skyddsivåer gäller ytan av handens handflata. I samband med EN 388:2016+A1:2018 gäller resultatet för materialet höger eller vänst hand. PÅ grund av reducerad skåpa i varning med skåpbekämpningstestet är coupe-testresultat endast indicativa, medan TDM-skåpbekämpningstestet ger ett prestandabaserat och används som referens. Endast för arbeten med minimala risknivåer. Använd inte handskar nära rörliga maskindelar på ett sådant sätt.

SKYDDSHANDSAR MOT MEKANISKA RISKEN Skyddsivåer gäller ytan av handens handflata. I samband med EN 388:2016+A1:2018 gäller resultatet för materialet höger eller vänst hand. PÅ grund av reducerad skåpa i varning med skåpbekämpningstestet är coupe-testresultat endast indicativa, medan TDM-skåpbekämpningstestet ger ett prestandabaserat och används som referens. Endast för arbeten med minimala risknivåer. Använd inte handskar nära rörliga maskindelar på ett sådant sätt.

Vorulot/ Tämä tuote on tarkoitettu antamaan EN 2016/425:n mukaan mukaisen suojan alta esteettävältä yksityiskohtaisilta suorituskykytuloksilla. On kuitenkin syytä muistaa, että tällä tuotteella ei ole tarkoitettu suojasta ja siksi on noudatettava jatkuvasti varovaisuutta vaarallisilla kemikaaleilla tällä muulla välineillä. Suorituskykytulokset ilmaisevat uskon mukaan suorituskykyä, eivätkä ne kuvasta suojajärjestelmän todellista kesto-aika tyypikkää joutuen musta tilanteeseen väkivaltaista töihin, kaikkien tyyppien työssä, mukaan lukien erityisesti...
EN 407:2020 SUOJAUKSET KUUMIEN JA TUULETUA SUOJAUKSET

A: Rajoitettu leikin leviäminen
B: Kosketusaika kestävyys
C: Konvektionilmoitus kestävyys
D: Säteilylämmön kestävyys
E: Suojaus pientä määrää sulaa metallia
F: Suojaus suurta määrää sulaa metallia

Min. 0; Max. 4

EN 388:2016+A1:2018
A: Hankausskestävyys
B: Viilokärkien kestävyys
C: Reikäkestävyys
D: Puhalluspölyjen kestävyys
E: Viillotuskestävyys TDM
F: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia

Min. 0; Max. 4

EN 12477:2001+A1:2005
G: Suihkunkestävyys
S=Suojattu

Varoitus! EN 12477:2001+A1:2005 normaalia ei ole tarkoitettu standardoitu suojatuotteeksi...
EN 1149-2:1997 SUOJAUKSET SUURMÄÄRISSÄ

EN 1149-2:1997 SUOJAUKSET SUURMÄÄRISSÄ
Y: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia
Z: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia

EN 1149-2:1997 SUOJAUKSET SUURMÄÄRISSÄ
Y: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia
Z: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia

EN 1149-2:1997 SUOJAUKSET SUURMÄÄRISSÄ
Y: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia
Z: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia

EN 1149-2:1997 SUOJAUKSET SUURMÄÄRISSÄ
Y: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia
Z: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia

EN 1149-2:1997 SUOJAUKSET SUURMÄÄRISSÄ
Y: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia
Z: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia

EN 1149-2:1997 SUOJAUKSET SUURMÄÄRISSÄ
Y: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia
Z: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia

EN 1149-2:1997 SUOJAUKSET SUURMÄÄRISSÄ
Y: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia
Z: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia

EN 1149-2:1997 SUOJAUKSET SUURMÄÄRISSÄ
Y: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia
Z: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia

EN 1149-2:1997 SUOJAUKSET SUURMÄÄRISSÄ
Y: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia
Z: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia

EN 1149-2:1997 SUOJAUKSET SUURMÄÄRISSÄ
Y: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia
Z: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia

EN 1149-2:1997 SUOJAUKSET SUURMÄÄRISSÄ
Y: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia
Z: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia

EN 1149-2:1997 SUOJAUKSET SUURMÄÄRISSÄ
Y: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia
Z: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia

EN 1149-2:1997 SUOJAUKSET SUURMÄÄRISSÄ
Y: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia
Z: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia

EN 1149-2:1997 SUOJAUKSET SUURMÄÄRISSÄ
Y: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia
Z: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia

EN 1149-2:1997 SUOJAUKSET SUURMÄÄRISSÄ
Y: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia
Z: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia

Avertissement Ce produit est conçu pour offrir une protection définie dans la EN2016/425 pour les EPI avec les niveaux de performance prévus ci-dessous. Comme évoquant à vos usages et les risques liés à l'usage de l'EPI ne peut fournir une protection complète et est conçu pour toujours prendre ses précautions lors d'une exposition à des produits chimiques dangereux ou à des situations à risque. Les niveaux de performance concernent les produits à être neufs. Ils ne reflètent en aucun cas la durée réelle de protection sur le lieu de travail dû à l'utilisation intensive, à l'usage de produits dangereux, à l'usage de produits dangereux, à l'usage de produits dangereux...
EN 407:2020 GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES THERMIQUES (CHALEUR ET/OU FEU)

A: Limitation de la propagation des flammes
B: Durée de contact
C: Chaleur de convection
D: Chaleur rayonnante
E: Petites quantités de métal en fusion
F: Grandes quantités de métal en fusion

Min. 0; Max. 4

EN 388:2016+A1:2018
A: Résistance à l'abrasion
B: Résistance à la coupe
C: Résistance à la déchirure
D: Résistance à la coupe TDM
E: Résistance à la coupe TDM
F: Protection contre les chocs P= Validé

Min. 0; Max. 4

EN 12477:2001
GANTS DE PROTECTION POUR SOUDEURS

Avertissement! La norme EN 12477:2001+A1:2005 ne dispose pas de norme standardisée qui puisse détecter le degré de pénétration des UV...
EN 1149-2:1997 SUOJAUKSET SUURMÄÄRISSÄ

EN 1149-2:1997 SUOJAUKSET SUURMÄÄRISSÄ
Y: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia
Z: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia

EN 1149-2:1997 SUOJAUKSET SUURMÄÄRISSÄ
Y: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia
Z: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia

EN 1149-2:1997 SUOJAUKSET SUURMÄÄRISSÄ
Y: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia
Z: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia

EN 1149-2:1997 SUOJAUKSET SUURMÄÄRISSÄ
Y: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia
Z: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia

EN 1149-2:1997 SUOJAUKSET SUURMÄÄRISSÄ
Y: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia
Z: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia

EN 1149-2:1997 SUOJAUKSET SUURMÄÄRISSÄ
Y: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia
Z: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia

EN 1149-2:1997 SUOJAUKSET SUURMÄÄRISSÄ
Y: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia
Z: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia

EN 1149-2:1997 SUOJAUKSET SUURMÄÄRISSÄ
Y: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia
Z: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia

EN 1149-2:1997 SUOJAUKSET SUURMÄÄRISSÄ
Y: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia
Z: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia

EN 1149-2:1997 SUOJAUKSET SUURMÄÄRISSÄ
Y: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia
Z: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia

EN 1149-2:1997 SUOJAUKSET SUURMÄÄRISSÄ
Y: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia
Z: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia

EN 1149-2:1997 SUOJAUKSET SUURMÄÄRISSÄ
Y: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia
Z: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia

EN 1149-2:1997 SUOJAUKSET SUURMÄÄRISSÄ
Y: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia
Z: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia

EN 1149-2:1997 SUOJAUKSET SUURMÄÄRISSÄ
Y: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia
Z: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia

EN 1149-2:1997 SUOJAUKSET SUURMÄÄRISSÄ
Y: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia
Z: Suojatusta suurta määrää sulaa metallia

www.ejendals.com

EN ISO 21420:2020 ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ - ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ

Тест за подвижност на пръстите: мин. 1; макс. 5

ФОРМА И РАЗМЕР: Всички размери съответстват на EN ISO 21420:2020 за удобство, големина и подвижност, освен ако на началната страница не е посочено друго. Ако на началната страница е изобразен символът на по-късия модел, ръкавицата е по-къса от стандартното с цел осигуряване на по-висок комфорт за специални цели - например за прецизна монтажна работа. Носете само подходящ размер продукти. Продукти, които са твърде хлабави или твърде стегнати, ограничават движението и не осигуряват оптимално ниво на защита.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ: Идеални условия за съхранение: на сухо и тъмно в оригиналната опаковка при температура между +10° и +30°C.

ПРОВЕРКА ПРЕДИ УПОТРЕБА: Измийте и подсушете напълно ръцете си, преди да сложите ръкавиците. Преди да ги използвате, проверете ръкавиците за дефекти или несъвършенства и избягвайте да носите повредени ръкавици. Уверете се, че ръкавиците прилягат добре. Когато сваляте ръкавиците си, дръжте външния ръб на ръкавицата и „обелете“ ръкавицата, а след това я задържете в ръката, която все още е с ръкавица. Използвайте пръстите на ръката без ръкавица, за да плъзнете и „обелите“ останалата ръкавица отвътре. Когато боравите с опасни химикали, не докосвайте външната повърхност на ръкавицата.

СРОК НА ГОДНОСТ: Поради естеството на материалите, използвани при направата на този продукт, срокът му на годност не може да бъде определен, тъй като трябва да се имат предвид множество от фактори, като например различните условия на съхранение, начин на използване и т. н.

ГРИЖА И ПОДДЪРЖКА: Ръкавиците/ръкавиците, които могат да се перат механично, ще са обозначени със знак пералня.

Клиентът или операторът на пералнята е отговорен за ненарушените характеристики на ръкавиците след пране, когато ръкавиците вече са били използвани. Ejendals не носи отговорност за това.

ИЗХВЪРЛЯНЕ: Съгласно местното законодателство за опазване на околната среда.

Ръкавицата съдържа естествен каучук, който може да причини алергия

АЛЕРГЕНИ: Този продукт може да съдържа компоненти, които представляват потенциална опасност за алергични реакции. Не използвайте при проява на свръхчувствителност. За повече информация се свържете с Ejendals.

НЕ СЪДЪРЖА ЛАТЕКС. ДА НЕ



UPUTE ZA UPORABU - KATEGORIJA III

POGLEDAJTE PREDNJU STRANICU ZA INFORMACIJE O POJEDINAČNIM PROIZVODIMA

HR

Pažljivo pročitajte ove upute prije upotrebe proizvoda.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

www.ejendals.com/conformity

ОБЈАШЊЕЊЕ ПИКТОГРАМА 0 = испод минималне рazine перформанси за одређену опасност X = није подвргнуто испитивању ил испитна метода није примјенјена за дизајн ил материјал рукавице

Upozorenje! Овај је производ израден за пружање заштите наведене у ЕУ 2016/425 о особној заштитној опреми, а детаљни подаци о рazinама перформанси наведени су у наставку. Међутим, увијек имајте на уму да ниједан дио особне заштитне опреме не може пружити потпуну заштиту не увијек морате бити на опрезу кад сте изложени опасним хемикалијама ил другим високоризичним ситуацијама. Razine перформанси одnose се на производе у новом стању и не одражавају стварно трајање заштите на радном мјесту због других фактора који утичу на перформансе, као што су температура, хабање, распаданје итд.

EN 407:2020 RUKAVICE ZA ZAŠTITU OD TOPLINISKIH RIZIKA (TOPLINE I/ILI VATRE)



A B C D E F

- A: Ograničeno širenje plamena
B: Kontaktna toplina
C: Konvekcijaska toplina
D: Radijacijska toplina
E: Prskanje manje količine rastaljenog metala
F: Velike količine rastaljenog metala

PERFORMANSE A - F

Min. 0; Max. 4

Upozorenje! Ako rukavice imaju razinu performansi <1, il X u kategoriji ponašanja pri gorenju prema normi EN 407:2020, rukavice ne smiju doći u izravan dodir s plamenom. Rukavice testirane prema 6.6 „malog prskanje rastaljenog metala“ nisu prikladne za aktivnosti varenja

U slučaju prskanja rastaljenog metala rukavica možda neće eliminirati sve rizike opekline i korisnik mora odmah napustiti radno mjesto i skinuti rukavice

EN 388:2016 +A1:2018



A B C D E F

- A: Otpornost na habanje, min. 0; maks. 4
B: Otpornost na presijecanje, min. 0; maks. 5
C: Otpornost na irganje, min. 0; maks. 4
D: Otpornost na probijanje, min. 0; maks. 4
E: Otpornost na presijecanje TDM, min. A; maks. F
(EN ISO 13997)
F: Zaštita od udarca, P= prolaz

RUKAVICE ZA ZAŠTITU OD MEHANIČKIH RIZIKA.

Razine zaštite mjere se na području dlana rukavice.

Upozorenje! Za rukavice koje imaju dva il više slojeva općenita klasifikacija prema normi EN 388:2016 +A1:2018 ne odražava nužno performanse vanjskog sloja. Nemojte upotrebljavati rukavice u blizini pokretnih dijelova il strojeva s nezaštićenim dijelovima.

EN 12477:2001 +A1:2005

ZAŠTITNE RUKAVICE ZA ZAVARIVAČE

Upozorenje! Norma EN 12477:2001+A1:2005 trenutno nema standardizirane ispitne metode za otkrivanje prodiranja UV zraka kroz materijale rukavica, no zahvaljujući trenutnim metodama izrade zaštitnih rukavica za zavarivače, one obično ne propuštaju UV zračenje. Ako su rukavice namijenjene za elektrolučno zavarivanje: ove rukavice ne štite od strujnog udara uzrokovanog neispravnom opremom il radom pod naponom. Električna otpornost smanjuje se ako su rukavice mokre, prijavе il natopljene znojem, što može povećati rizik.

VRSTA B VIŠA POKRETLJIVOST (S NIŽIM OSTALIM PERFORMANSAMA)

EN 1149-2:1997 ZAŠTITNE RUKAVICE - ELEKTROSTATIČKA SVOJSTVA - 2. DIO:

Ispitna metoda za mjerenje električne otpornosti kroz materijal (vertikalna otpornost).

EN ISO 21420:2020 ZAŠTITNE RUKAVICE - OPĆI ZAHTEJEVI I METODE ISPITVANJA

Ispitivanje pokretljivosti prstiju: Min. 1; maks. 5

MJERE I VELIČINE: Sve su veličine u skladu s normom EN ISO 21420:2020 za udobnost, dobru mjeru i pokretljivost, osim ako nije navedeno drukčije na prednjoj stranici. Ako je na prednjoj stranici prikazan simbol za kratki model, u tom je slučaju rukavica kraća od standardne rukavice kako bi bila udobnija za posebne primjene, primjerice za precizne radove sastavljanja. Nosite samo proizvode odgovarajuće veličine. Proizvodi koji su preširoki il preuski ograničit će pokretljivost i neće pružati optimalnu razinu zaštite.

POHRANA I PRIJEVOZ: Najbolje pohraniti na suhom i tamnom mjestu u originalnom pakiranju na temperaturi između +10 °C i +30 °C.
PROVJERA PRIJE UPOTREBE: Prije navlačenja rukavica dobro operite i potpuno osušite ruke. Prije uporabe pregledajte ima li oštećenja il nepravilnosti na rukavicama i izbjegavajte nošenje oštećenih rukavica. Vodite računa o tome da vam rukavice dobro pristaju. Kada skidate rukavice, primite vanjski rub rukavice, povucite je i zadržite u ruci na kojoj imate rukavicu. Prste ruke bez rukavice gumite u rukavicu na drugoj ruci i skinite rukavicu. U okruženjima gdje se rukuje opasnim hemikalijama nemojte dodirivati vanjsku površinu rukavice.

VIJEK TRAJANJA: Zbog prirode materijala ovog proizvoda nije moguće odrediti njegov vijek trajanja zato što na njega utječu mnogi faktori kao što su uvjeti pohrane, upotreba itd.

NJEGA I ODRŽAVANJE: Rukavice/rukavi koji se mogu mehanički prati u perilicama označeni su simbolima rublja. Kupac il praonica odgovorni su za radna svojstva rukavica nakon pranja već korištenih rukavica. Tvrtka Ejendals ne može se smatrati odgovornom.

ZBRINJAVANJE: Prema lokalnim zakonima o zaštiti okoliša.

Rukavice sadrže prirodnu gumu koja može uzrokovati alergiju

ALERGENI: Proizvod može sadržavati dijelove koji mogu izazvati alergijske reakcije. Nemojte ga upotrebljavati ako pokazujete znakove preosjetljivosti. Za više informacija obratite se društvu Ejendals.

NE SADRŽI LATEKS ДА НЕ